

Коврик в кабину с узором "круги"

для модели

Зил-130 1:35

AVD Models 3501



- Вырежьте коврик близко к контуру, опустите в теплую воду на 10-15 секунд, отделите от декальной бумаги и просушите.
- Соблюдайте осторожность при работе с деталью. Повысить гибкость и придать нужную форму детали можно, предварительно нагрев коврик в руках или опустив в теплую воду.



web: emboss.store email: info@emboss.store

